



BATCONNECT
BATTERIES LITHIUM CONNECTÉES

105 Ah & 50 Ah (51.2 V)

ENTRETIEN OBLIGATOIRE POUR LE BON FONCTIONNEMENT DU VÉHICULE

UTILISATION

- La recharge de la batterie peut se faire entre 0° C et 60° C.
- Enfoncer le bouton SWITCH de la batterie.
- Recharger le véhicule régulièrement, même partiellement.
- Si l'afficheur de la batterie indique < 30 % et/ou < 48 V, recharger la batterie.
- En cas d'hivernage, charger la batterie à 100 %, mettre le véhicule sur TOW et éteindre la batterie en relâchant le bouton SWITCH.

DÉPANNAGE

- S'assurer que le véhicule est en mode RUN, que le bouton SWITCH de la batterie est enfoncé et que son afficheur s'allume.
- Dans le cas d'une décharge profonde, si vous êtes en possession d'une batterie 105 Ah, utilisez le chargeur de secours externe qui vous a été fourni.
- Pour la batterie 50 Ah, le pistolet de charge normal (10 A) suffira à relancer la batterie. Il vous permettra de remettre en charge votre batterie lithium connectée Batconnect, grâce à une charge lente partielle sécurisée.
- En cas de température < 0°, le chargeur se met en sécurité, limitant la possibilité de charger.

Pour toute autre question, contacter votre revendeur



RISQUE DE PERTE DE GARANTIE EN CAS DE NON RESPECT DES CONSIGNES

